

Vážený zákazník,
děkujeme Vám, že jste zakoupil výrobek na dálkové ovládání.
V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 962/27d
198 00, Praha 9
tel: 284 000 111
info@toy.cz, www.toy.cz

5+



VAROVÁNÍ:

Obsahuje malé části – Nebezpečí polknutí. Není určeno pro děti do 3 let.

Po přečtení návodu nevyhazujte, uchovejte ho pro pozdější potřebu.

Bezpečnostní opatření:

Varování: Změny a úpravy tohoto výrobku, které nejsou ve shodě s technickými pokyny k jeho používání, mohou vést ke ztrátě oprávnění spotřebitele jej užívat.

Bezpečné použití baterií:

- Nedobíjejte baterie, které k tomu nejsou určené.
- Dobíjecí baterie před nabíjením vyjměte (u dálkového ovladače).
- Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělých.
- Nekombinujte různé druhy baterií nebo staré baterie s novými (u dálkového ovladače).
- Doporučujeme používat pouze baterie stejného typu.
- Baterie vkládejte tak, aby byla dodržena správná polarita.
- Vybité baterie vyjměte z výrobku (u dálkového ovladače).
- Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
- Nekombinujte staré baterie s novými (u dálkového ovladače).
- Nekombinujte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie (u dálkového ovladače).

Důležité poznámky:

- Pozor! Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Používejte pouze pod dozorem dospělého.
- Výrobek je určen pouze pro domácí použití (dům a zahrada).

Péče a údržba:

- Vyjměte baterie vždy, když nebudete výrobek delší dobu používat (u dálkového ovladače).
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou konektor, kryt nebo další části poškozeny. V případě poškození nesmí být výrobek používán s napájením dálkového ovladače, dokud závada nebude odstraněna.
- Opatrně výrobek otírejte čistým hadříkem.
- Nevystavujte výrobek zdroji přímého tepla.
- Neponořujte výrobek do vody, mohou se tak poškodit jeho elektronické součásti.

Prohlášení ECC

Toto zařízení splňuje podmínky bezpečného používání dálkově ovládaných zařízení podle části 15 předpisů FCC. Používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1) Výrobek nesmí způsobovat rušení a
- 2) Výrobek musí být odolný vůči rušení, a to i takovému, které může ovlivnit jeho chod.

POZNÁMKA: Tento výrobek prošel testy a splňuje podmínky pro digitální zařízení třídy B, v souladu s částí 15 předpisů FCC. Omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti nežádoucím rušením při provozu v obydlených oblastech.

Nicméně není možné zaručit, že v žádném případě k rušení jednotlivých frekvencí nedojde. Pokud se stane, že výrobek ovlivňuje příjem rozhlasového nebo televizního signálu, což ověříte vypnutím a opětovným zapnutím výrobku, doporučujeme uživateli rušení omezit jedním z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přesuňte přijmovou anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do jiného elektrického obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo rádio/TV technikem.



Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Pokud je zařízení mimo provoz, vyjměte prosím všechny baterie a uchovávejte je samostatně. Elektronické spotřebiče a součástky odnesete do sběrného dvoru elektrického odpadu. Ostatní součástky mohou být zlikvidovány spolu s ostatním odpadem.

Varování!

Vyměňujte baterie tak, že zmáčknete baterii směrem k pólu +.



Nevyměňujte baterie tak, že si budete pomáhat ostrým nebo kovovým náradím.



Baterie Vysílačka:

Typ napájení :
Specifikace : DC 3,0 V / 0,5W
Baterie : 2 x 1,5 V "AAA" / LR03 / AM4
(nejsou součástí balení)

Baterie Robot:

Typ napájení :
Specifikace : DC 6,0 V / 6,0W
Baterie : 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
(nejsou součástí balení)