













INŠTRUKCIE:

Kombinácia tlačidiel:

Button Combinations	Instructions
Hold the capture + LT/RT buttons for 2s  +  / 	Enable/Disable hair trigger. *The setup will still be saved after restart.
Capture button + Button  + Button	Hold the Capture button without releasing, then press the button that needs a Turbo setup. *Configurable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT. *Clear Turbo function: Hold the Capture button without releasing, then press the button that had a Turbo setup. *The setup will still be saved after restart.
Hold the capture + Home buttons for 2s  + 	Clear all Turbo function.
Hold the capture + A buttons for 2s  + 	Interchange A-B, X-Y. *The setup will still be saved after restart.
Home + D-pad's Up/Down  + 	Increase/Decrease volume. *The DS5 mode does not support volume adjustment.
Hold the G + S buttons for 2s  + 	Switch modes. *White for DS5 mode. *Blue for HID mode. *Cyan for G-Touch mode. *To switch to G-Touch mode, use the GameSir App. *The setup will still be saved after restart.

Stlačte tlačidlo Capture + LT/RT tlačidlá počas 2 sekúnd

Zapnutie/vypnutie trigger spúšte.

Nastavenie sa uloží i po reštarte.

Tlačidlo Capture + Tlačidlo

Podržte tlačidlo Capture bez uvoľnenia a potom stlačte tlačidlo, ktoré vyžaduje nastavenie Turbo.

Konfigurovateľné tlačidlá: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT.

Vymazať funkciu Turbo: Podržte tlačidlo Capture bez uvoľnenia a potom stlačte tlačidlo, na ktorom bola funkcia Turbo nastavená.

Nastavenie sa uloží i po reštarte.

Stlačte tlačidlá Capture + Home počas 2 sekúnd

Vymaže sa funkcia Turbo.

Stlačte tlačidlá Capture + A počas 2 sekúnd

Výmena A-G, X-Y.

Nastavenie sa po reštarte uloží.

Tlačidlo Home + D Pad hore/dolu

Zvýšenie/zníženie hlasitosti.

Režim DS5 nepodporuje nastavenie hlasitosti.

Stlačte tlačidlá G + S počas 2 sekúnd

Prepínanie režimov.

Biely pre režim DS5.

Modrý pre režim HD.

Zelený pre režim G-Touch.

Ak chcete prepnúť na režim G-Touch, použite aplikáciu GameSir.

Nastavenie sa uloží i po reštarte.

Kalibrácia páčok a Trigger spúšťačov:

1. Pripojte telefón k ovládaču. 2. Podržte tlačidlá G + S + Home po dobu 3 sekúnd, kým indikátor stavu pripojenia a indikátor nabíjania nebudú rýchlo blikať, čím signalizujú vstup do režimu kalibrácie.

2. V režime kalibrácie vykonajte nasledujúce kroky na dokončenie kalibrácie:

a) Otočte páčky v ich maximálnych uhloch 3-krát a nechajte ich prirodzene vrátiť do pôvodnej polohy.

b) Stlačte spúšťače do ich maximálneho zdvihu 3-krát a nechajte ich prirodzene vrátiť do počiatočnej polohy.

3. Stlačením tlačidla A dokončíte a ukončíte režim kalibrácie.

* Kalibrácia by sa mala vykonávať pri konštantnej rýchlosti a jemne, aby sa predišlo chybám v kalibrácii.

* Ak sa páčky a spúšťače dajú normálne používať, kalibráciu nevykonávajte.