



UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Model číslo E527




1 Hlavné parametre

Zloženie: plast a elektronika


Batérie v aute: 4 kusy 1,5V AA

Batérie v diaľkovom ovládaní: 2 kusy 1,5V AA



2 Vloženie batérie



1. Odložte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane ovládača.
Vložte 2 kusy batérií AA 1,5V. Priskrutkujte kryt späť (vid. náčres 2A).
2. Skrutkovačom uvoľnite kryt batérie na podvozku auta a vložte dovnútra 4 kusy batérií AA 1,5V. Priskrutkujte kryt späť (vid. náčres 2B).



3 Inštalácia hadice a vodnej nádrže

1. Otvorte farebnú krabicu, vyberte z nej hadicu a pripojte na ňu zakončenie. Opatrnou manipuláciou natiahnite hadicu do pozície na náčresu 3A (teda cez hranu rebríku).

2. Vodnú nádrž v aute naplňte čistou vodou podľa nákrasu 3B. Nezabudnite vodu z nádrže vyliať, keď auto nepoužívate. Zabráňte tým vytvoreniu nečistôt. Nezabudnite tiež nádrž s vodou zakryť.




4 Automatické párovanie

1. Po nainštalovaní batérií zapnite ovládač i auto. Ozve sa zvuk, na aute sa pomaly rozblíkajú svetlá a na ovládači sa rozsvieti indikačná dióda. Auto je teraz vo fáze automatického párovania. Úspešné dokončenie oznámi dvojitý zvuk..
2. Každý ovládač môže byť spárovaný iba s jedným autom. Úspešné spárovanie nevyvolá žiadne rušenie.
3. Spárovanie s iným autom alebo ovládačom prebehne po vypnutí oboch zariadení a opätovnom zapnutí.



5 Základné ovládanie

1. Zapnutie/vypnutie
 - Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie. Ozve sa zvuk štartovania.
2. Klaksón
 - Po stlačení príslušného tlačidla na ovládači sa ozve zatrúbenie.
3. Jazda dopredu/dozadu
 - Ľavá páčka pohybuje autom dopredu a dozadu, vid nákres 5B.
4. Zahnutie doprava/doľava
 - Pravá páčka zahýba auto, doprava a doľava, vid nákres 5C.
5. Otáčanie rebríku
 - Po naštartovaní auta stlačte príslušné tlačidlo a rebrík sa bude otáčať doprava alebo doľava. V ten istý moment zabliká výstražné svetlo na kabíne a rozsvietia sa predné a zadné svetlá (nákres 5D).



6. Zdvíhanie a spúšťanie rebríku

- Po naštartovaní auta stlačte príslušné tlačidlo a rebrík sa bude naklápať hore a dolu. V ten istý moment sa budú ozývať odpovedajúce zvuky, rozbliká sa výstražné svetlo na kabíne a rozsvietia sa predné a zadné svetlá 5E.


7. Siréna

- Po naštartovaní a stlačení príslušného tlačidla na ovládači sa ozve zvuk sirény. V ten istý moment bude blikať výstražné svetlo na kabíne. Opätovné stlačenie uvedie auto do stavu pohotovosti.

8. Hasíme!

- Po stlačení príslušného tlačidla začne z hadice prúdiť voda za podmienky, že je nádrž naplnená. Po uvoľnení tlačidla sa prúd zastaví. Nemierte na tvár, zvlášť na oči, ani na miesta, ktoré môže voda poškodiť.

Všetky akcie môžete vyvolať zároveň.



6 Pokročilé funkcie

1. Stlmenie zvuku

- Po naštartovaní auta pridržiť dlhšie tlačidlo klaksón a auto stíchne. Zvuky sa začnú ozývať po opätovnom stlačení tlačidla.

2. DEMO

- Po stlačení tlačidla sa auto uvedie do demonstračného režimu, v ktorom predvádza svoje možnosti. Demonstráciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla.

3. Automatické vypnutie

- Ak do 60 sekúnd od zapnutia ovládača nedostane auto žiadny povel, automaticky sa vypne.

4. Cúvanie

- Pri jazde dozadu auto vydáva zvukový i svetelný signál.

5. Multiplayer

- Vzhľadom k frekvencii 2.4GHz, na ktorej auto komunikuje, môže byť zároveň použitých niekoľko áut a ovládačov.

7 Batérie

Vypnite prístroj a vyberte batérie z auta i ovládača, ak ich nebudete dlho používať.

8 Poznámky

1. Nehrajte sa s autom na ulici. Nájdite bezpečné miesto, kde sa vám nemôže nič stať.
2. Používanie auta vo vlhkom prostredí môže spôsobiť skrat. Pre očistenie auta používajte čistú a suchú látku.
3. Ak auto ide nezvyklou rýchlosťou alebo zle reaguje, vymeňte batérie.
4. Batérie vkladajte či vymieňajte iba za prítomnosti dospelšej osoby.
Používajte doporučené batérie.
5. Vkladajte batérie v správnej pozícii.
6. Nekombinujte staré a nové batérie. Neskratujte batérie.
7. Nepripájajte prístroj k zdrojom elektrického napätia.

RIZIKO UDUSENIA

Malé časti. Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Špecifikácie a farby výrobku sa môžu líšiť od nákresov a fotiek v tejto príručke.

OPATRNE

Nemierte pri hasení vodný prúd do tváre alebo do očí.