






# BUMPERDRONE HD


## A Obsah balení




## B Popis dílů




## C Instalace baterií a postup při dobíjení




## D Létání s dronem




## E Kalibrace dronu (pouze v Běžném režimu)




## F Řízení letu: Start/levá páka




## G Řízení letu



## H Nastavení letového režimu (Běžný/Headless režim a Začátečnický/Středně pokročilý/Pokročilý režim)



## I Ochranný rám



## J Stahování fotografií

