










# GameSir Nova Lite

## INŠTRUKCIE:

### Návod na obsluhu:

Popis	Operácia
Zapnutie	Krátke stlačenie tlačidla Home alebo kombinácie tlačidiel (A/B/X/Y + Home)
Manuálne vypnutie	Stlačte tlačidlo Home na 5 sekúnd
Automatické vypnutie	Žiadna činnosť: 10 minút Nie je pripojený v režime párovania: 1 minúta Nie je pripojený v režime opätovného pripojenia: 3 minúty
Nabíjanie	Keď sa ovládač nabíja vo vypnutom stave, indikátor Home dýcha rôznymi farbami, aby signalizoval priebeh nabíjania rozdelený do piatich intervalov: Červená (0 % - 25 %), oranžová (25 % - 50 %), žltá (50 % - 75 %), zelená (75 % - 90 %) a 2-sekundové zelené vypnutie (90 % - 100 %).
Upozornenie na slabú batériu	Keď je úroveň nabitia batérie ovládača nižšia ako 10 %, indikátor Home dvakrát za sekundu zabliká na oranžovo.

### Kombinácia tlačidiel:

Kombinácia tlačidiel	Popis
M + D-pad hore/dolu  + 	Zvýšenie/zníženie intenzity vibrácií gripov 5 rýchlostných stupňov, vibrácie 1. rýchlostného stupňa vypnuté, 2. rýchlostného stupňa 25 %, 3. rýchlostného stupňa 50 %, 4. rýchlostného stupňa 75 % (predvolené), 5. rýchlostného stupňa 100 %. *Nastavenie bude uložené aj po reštarte.
Stlačte tlačidlá Menu + View na 2s  + 	* Táto operácia je podporovaná len v káblovom režime. Môžete manuálne prepínať medzi režimami XInput/NS Pro/Android a uzamknúť režim používaný pre toto pripojenie. Pri ďalšom pripojení rovnakým spôsobom bude stále v predtým prepnutom režime. * Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Home na 10 sekúnd. Po zapnutí sa automaticky rozpozná platforma.
Stlačte tlačidlá M + LS/RS na 2s  +  / 	Povolenie/zakázanie režimu mŕtvej zóny ľavej/pravej páčky * Nastavenie bude uložené aj po reštarte.
Stlačte tlačidlá M + A na 2s  + 	Výmena A-B, X-Y. Nastavenie bude uložené aj po reštarte .