

**UMAX**



**U-BAND**  
**130HR**

Děkujeme Vám za zakoupení chytrého náramku. *UMAX U-Band 130HR* je náramek se skvělým designem a snadným ovládáním, který nejen motivuje k pohybu, ale v přehledné aplikaci ukazuje kromě aktivit také kvalitu spánku včetně přehledné historie. Kromě velkého displeje ovládaného pouhým dotykem a jednoduchým nabíjením přímo v USB portu počítače oceníte mnoho dalších funkcí jako je upozornění na příchozí hovor, textovou zprávu nebo informace ze sociálních sítí jako je Facebook, Twitter, WhatsApp apod.

### **Měření tepové frekvence 24 hodin**

*UMAX U-Band 130HR* měří v malých intervalech 24 hodin denně tepovou frekvenci díky fotoelektrickému senzoru v kombinaci s propracovaným a přesným algoritmem a poskytuje tak přesné údaje o kontinuální tepové frekvenci, abyste měli informace o rozsahu tepové frekvence během dne a během cvičení.

### **Měření pohybových aktivit během dne**

Ať jste kdekoli, vestavěný senzor zaznamenává kroky, vzdálenost, čas aktivit a spálené kalorie. Pokud si nastavíte funkci upozornění na dlouhé sezení, náramek vás na to včas upozorní svými vibracemi.

### **Jednorázová aktivita**

Náramek také nabízí měření časově omezené konkrétní aktivity jako je cvičení, běh, badminton, basketbal a další. Po zapnutí této funkce začne odpočítávat čas. Po ukončení lze sledovat tuto aktivitu v aplikaci na telefonu.

### **Automatické měření kvality spánku a buzení**

UMAX U-Band 130HR automaticky rozpozná váš stav spánku, včetně stupně spánku a doby, po kterou jste byli vzhůru. Po synchronizaci dat s mobilní aplikací může uživatel zkontrolovat on-line graf ukazující trend spánku, a nastavit tichý alarm, který vás tiše probudí do nového dne.

### **Upozornění na příchozí hovor**

Při příchozím hovoru začne UMAX U-Band 130HR tiše vibrovat a zobrazí jméno volajícího nebo číslo volajícího, pokud je telefon v dosahu náramku (do 10 metrů). Nezmeškáte tak žádný důležitý hovor.

### **Vzdálené fotografování**

Uživatel může ovládat chytrý telefon pro pořízené fotky stisknutím tlačítka na náramku nebo otočením zápěstí.

### **Jednoduchá a přehledná aplikace v češtině**

Aplikace pro synchronizaci dat s náramkem je velmi přehledná a snadno se ovládá. Nabízí veškeré přehledy aktivit během dnů, týdnů i měsíců. Uživatel si může nastavit denní cíl počtu kroků a spánku, nastavit dobu nečinnosti, po které jej náramek upozorní vibrací. Užitečné je i nastavení alarmů na určitou hodinu. Nechybí funkce automatického updatu firmwaru náramku. Aplikace je kompatibilní s Google-Fit (HealthKit) pro sdílení údajů o aktivitách.

**Sdílení snímků na sociálních sítích**

Libovolný snímek z aplikace lze jednoduše pouhým kliknutím sdílet v mnoha sociálních sítích nebo poslat mailem na libovolnou adresu.

**Možnost připojení GPS**

Mobilní aplikace nabízí možnost sledovat sportovní aktivitu včetně dat s GPS na telefonu včetně mapy s trasou při aktivitě.

### Propojení s telefonem

Použijte aplikaci VeryFitPro na chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android.

Upozornění – zařízení musí splňovat následující hardwarové a systémové požadavky:



iOS 7.1 a vyšší



Android 4.4 a vyšší



Bluetooth 4.0

### Stáhněte aplikaci VeryFitPro

Vyhledejte a stáhněte „VeryFitPro“ z Apple Store nebo Google Play.




iOS



Android


### Aktivace zařízení

Před prvním použitím doporučujeme náramek dobit. Vytáhněte opatrně pásek a pak vyndejte modul z pásku. Připojte modul do USB portu nabíječky nebo počítače (5V/0,5A) a nabijte před prvním použitím. Doba pro dobití baterie je cca 60 minut.




## Dotykové tlačítko

Mezi obrazovkami přepínáte dotykem, displej se po určité době automaticky vypne.



Jedním kliknutím na dotykové tlačítko přepínáte funkce



Dlouhým podržením dotykového tlačítka potvrdíte funkci

## Způsob nošení

Noste náramek vodorovně na zápěstí, stejně jako hodinky.

## Měření tepové frekvence

Chcete-li sledovat přesně tepovou frekvenci, noste náramek na horní straně zápěstí a při cvičení trochu více utáhněte náramek. Automatické měření tepové frekvence je standartně nastaveno. Manuálně lze nastavení v náramku vypnout.


## Baterie

Výdrž baterie cca 8 dnů.


## Rozhraní



Čas a datum




Počet kroků



Tepová frekvence



Budík



Režim sportu

## Sledování aktivity



Kliknutím na dotykové tlačítko přepnete mezi zobrazením hodin, počtem kroků, kalorií, vzdáleností, tepovou frekvencí, budíkem, a režimem sportu.

## Sledování tepové frekvence



Získávání dat

Aktuální tepová frekvence  
(změna každých 0,5s)

## Budík



Funkci budíku zapnete v aplikaci.

Podržením dotykového tlačítka po dobu 2s budík vypnete.



## Režim sportů



Podržte dotykové tlačítko po dobu 2s pro spuštění režimu sportů.

Kliknutím přepnete na další typ sportu.

Odpočítáním 3-2-1-GO se spustí měření sportu.

**3 2 1 GO**

Kliknutím na obrazovku zobrazíte další informace o probíhající aktivitě.




Teplota



Kroky



Kalorie



Vzdálenost



Průměrné tempo



Tempo



Čas

Podržte tlačítko po dobu 2s pro ukončení režimu sportů.

Short  
training  
session!  
Not save


Sport kratší než  
1 minuta se  
neukládá



Good job!

Při delším  
sportu jsou  
data uložena

Zobrazení sportovních údajů



V režimu sportů se může automaticky vypnout z následujících důvodů:

No actions!  
Quit in 15s

Neaktivita




MEMORY  
FULL

Plná paměť




LOW  
BATTERY

Nízký stav  
baterie

**Vzdálená spoušť fotoaparátu**

Zmáčknutím dotykového tlačítka nebo otočením zápěstí aktivujete spoušť fotoaparátu.

Tuto funkci spustíte přes aplikaci v telefonu.

**Budík**

Čas budíku nastavíte v aplikaci. Můžete zvolit z několika různých typů budíku.



Probuzení



Léky



Spánek



Schůzka




Práce



Sport



Škola

**Upozornění na příchozí hovor**

Na příchozí hovor budete upozorněni na displeji.

Kliknutím na dotykové tlačítko upozornění zmizí.

Dlouhým podržením dotykového tlačítka dojde k odmítnutí příchozího hovoru.

## Upozornění na zprávy

 Lao Li:  
eat together  
at night  
there is no  
time ...

Nové textové zprávy a upozornění aplikací se zobrazí na displeji.

Kliknutím na dotykové tlačítko zobrazíte další zprávy.



## Upozornění při dlouhém sezení



Při dlouhé neaktivitě se zobrazí upozornění.

## Dosažení cíle



Při dosažení cíle denního počtu kroků se zobrazí toto upozornění.

### Jak najít zařízení pro spárování?

1. Ujistěte se, že Bluetooth je zapnuto a telefon podporuje operační systém Android 4.4 a vyšší nebo iOS 7.0 a vyšší.
2. Ujistěte se, že vzdálenost mezi telefonem a náramkem při spárování je v rozmezí 0,5 metru. Po dokončení spárování probíhá komunikace přes Bluetooth až na vzdálenost 10 metrů.
3. Ujistěte se, že náramek při spárování nemá nízký stav baterie.

### Nepodařilo se spárovat zařízení prostřednictvím Bluetooth?

1. Restartujte mobilní telefon nebo restartujte Bluetooth.

### Jak obnovit tovární nastavení?

Ujistěte se, že je zařízení připojeno prostřednictvím Bluetooth k telefonu. V aplikaci klikněte na zařízení > více > restart zařízení.

### Hardwarová chyba

Pokud dojde k hardwarové chybě, zobrazí se následující upozornění s číslem chyby.



-02

**Technická podpora**

Infolinka : 800 118 629

Email: support@umax.cz

**Servisní středisko:**

ConQuest entertainment a. s.

Hloubětínská 11

198 00 Praha 9

+420 284 000 111

**Provozní doba:**

po-čt 9:00 – 17:00

pá 9:00 – 16:00